

Link do produktu: <https://www.agdstyle.pl/wysylka-24h48h-zlew-reginox-l18-390-okg-stal-inox-poler-r00755-p-24871.html>

## \*\* \_\_WYSYŁKA 24H/48H\_\_ \*\* Zlew REGINOX L18 390 OKG stal INOX POLER (R00755)

|                  |                                                    |
|------------------|----------------------------------------------------|
| Cena brutto      | <b>563,00 zł</b>                                   |
| Cena poprzednia  | <b>599,00 zł</b>                                   |
| Dostępność       | <b>Dostępny na magazynie -<br/>info: 226674000</b> |
| Numer katalogowy | <b>REG-L18-390-OKG</b>                             |
| Kod EAN          | <b>8712465000755</b>                               |

### Opis produktu

#### Komora REGINOX L18 390 OKG

- KOD PRODUKTU: **R00755**
- TYP MONTAŻU: **wpuszczany / podwieszany / zintegrowany z blatem**
- MATERIAŁ: **stal szlachetna**
- RODZAJ WYKOŃCZENIA: **inox poler**
- ŚREDNICA : **440 mm**
- GŁĘBOKOŚĆ KOMORY: **160 mm**
- MIN. PODBUDOWA: **450 mm**
- RODZAJ SZAFKI: **prosta**
- RODZAJ: **nieodwracalny**
- GWARANCJA: **5 lat**
- W KOMPLECIE: **korek manualny, odpływ i syfon końcowy.**

### Sposoby montażu zlewozmywaków Reginox.

**WPUSZCZANE W BLAT:** Zlewozmywaki wpuszczane w blat to najbardziej popularny styl montażu wśród naszych klientów. Zlewozmywak montujemy we wcześniej przygotowany otwór w blacie. Zaletą takiego rozwiązania jest i dobrze wykonanego montażu jest brak szczelin w których mogłyby gromadzić się nieczystości czy resztki żywności. Tak przygotowany zlewozmywak ściśle będzie przylegał do blatu. Zlewozmywak wystaje nad powierzchnię blatu. Oferta modeli wpuszczanych jest znacznie bogatsza na rynku od innych rozwiązań. Montaż można wykonać w blatach wiórowych, w których bardzo łatwo wyciąć otwór. Jest to także najtańszy sposób na osadzenie zlewozmywaka w kuchni.

**ZINTEGROWANE z BLATEM:** Zlewozmywak na równi z blatem to najmniej popularny sposób montażu w naszym kraju, jednak na świecie bardzo szeroko stosowany. Istnieją dwa sposoby montażu, 1. zlewozmywak jest zamontowany równo z blatem co wymaga podfrezowania rantu wokół otworu blatu lub 2. wpuszczenia go w otwór bez frezu i podparcia konstrukcją stalową od dołu. Zlewozmywak podobnie jak w wersji wpuszczanej montuje się od góry, wpuszczając go w uprzednio przygotowany otwór. Metoda 1 jest dość trudna i wymagająca wielkiej precyzji od montażysty, może dlatego tak mało popularna. Metoda 2 jest za to prosta w wykonaniu. Takie rozwiązanie ułatwia utrzymanie czystości, daje niesamowity efekt jedności zlewozmywaka z blatem. Zintegrowanie można stosować do blatów kamiennych i ceramicznych. W tym przypadku także można łączyć komory ze sobą tworząc własne konfiguracje w kuchni. Dopełnieniem jest bateria, którą montujemy w blacie lub na rancie zlewozmywaka, w zależności jaką wersję zlewozmywaka zintegrowanego wybierzesz.

**PODWIESZANE POD BLATEM:** Montaż zlewozmywaka pod blatem to w tej chwili chyba namodniejszy sposób montażu. To eleganckie i bardzo praktyczne rozwiązanie. Dzięki temu, że rant zlewozmywaka jest zamontowany od spodu, nie zakłóca ciągłości blatu i jego powierzchnia pozostaje równa. To wygodne rozwiązanie ułatwia utrzymanie czystości, daje niesamowity efekt stylowy i pozwala na ekspozycję blatu.

Zasada montażu zlewozmywaków podwieszanych jest taka sama, jak zlewozmywaków wpuszczanych czy zintegrowanych z blatem, również wymagają wycięcia otworu w blacie. Różnica polega jednak na tym, że zlewozmywak należy zamontować od spodu. Takie rozwiązanie umożliwia dowolne łączenie komór ze sobą, ponieważ każda z nich może być zamontowana osobno. Istnieje też możliwość "stworzenia" ociekacza, który może być wykonany w blatu poprzez wyfrezowanie ryfli. Trzeba jednak pamiętać, że nie wolno podwieszać zlewozmywaków do blatów wiórowych laminowanych. Montujemy zlewozmywaki podwieszane w blatach konglomeratowych, z granitu i kwarcu, marmurowych lub ze spieków ceramicznych.